

МАНЖЕТЫ К НАСОСАМ

<p>Прокладка НШ250А-2-21 Артикул = 160000</p> <p>d=32 D=55 H=5 d1=40</p>	<p>Прокладка НШ100-2-22 Артикул = 160001</p> <p>d=20 D=42 H=6.8 d1=33.5 h=2.5</p>	<p>Прокладка НШ100-2-21 Артикул = 160002</p> <p>d=8 D=21 H=6.8 d1=15 h=2.5</p>	<p>Прокладка НШ250А-2-20 Артикул = 160003</p> <p>d=9.8 D=26.2 H=5.5 d1=16.2 h=2.2</p>	<p>Прокладка НШ250А-2-17 Артикул = 160004</p> <p>d=25 D=33 H=15.5 R=100</p>
<p>Прокладка НШ250А-2-08 Артикул = 160005</p> <p>d=39.5 D=60 H=14.5 d1=48.5 R=100</p>	<p>Манжета 45x65x18 (СНТ-32, резина) Артикул = 160006</p> <p>d=45 D=65 H=18</p>	<p>Манжета 45x65x18 (СНТ-32, доместик) Артикул = 160008</p> <p>d=45 D=65 H=18</p>	<p>Манжета к ЭП-103 Артикул = 160009</p> <p>d=24.5 L=71 H=50 B=32.5</p>	<p>Прокладка НШ100-3-08А Артикул = 160010</p> <p>d=29.5 D=56.5 H=14 R=80</p>
<p>Манжета НШ-50У-2-02 Артикул = 160011</p> <p>d=33 H=53 L=98.5 A=54 B=44</p>	<p>Манжета НШ-50У-2-02А (НШ- 32.03.00.004.1-2) Артикул = 160012</p> <p>d=32 H=52 L=98 A=62 B=44</p>	<p>Манжета 40x60x16 (резина) Артикул = 160013</p> <p>d=40 D=60 H=16</p>	<p>Прокладка СИАНТ 95.00.00.85 Артикул = 160014</p>	